

Montáž nástěnky

Dodržujte následující pravidla

- **Montáž nástěnky ve výšce 90 cm od podlahy k spodnímu okraji rámu nástěnky!**
- **Pro montáž použijte již předvrtané otvory v horním a spodním hliníkovém rámu nástěnky!**
- **Šroubky dotahujte s citem, aby se rám nástěnky nepoškodil!**
- **Nástěnku upevněte napřed ve spodní části rámu a až pak v horní!**

Postup

- 1 Vyměřit vzdálenost spodního okraje nástěnky od podlahy 90 cm
- 2 Naznačit jeden z dolních předvrtaných otvorů nástěnky
- 3 Vyvrtat otvor ve zdi, usadit hmoždinku
- 4 Nástěnku upevnit šroubem (nedotahovat!)
- 5 Vodováhou vyrovnat nástěnku do horizontální roviny
- 6 Naznačit další otvory
- 7 Nástěnku demontovat ze zdi
- 8 Vyvrtat otvory do zdi, usadit hmoždinky
- 9 Nástěnku upevnit šrouby nejprve v dolní části rámu
- 10 Upevnit nástěnku šrouby v horní liště rámu
- 11 Šrouby dotáhnout s citem, aby se nepoškodil hliníkový rám

Skantec, s.r.o. Jiráskovo nám. 8, 796 01 Prostějov
Tel.: 582 340 711, 582 344 887, Fax 582 346 197

tabula@skantec.cz
www.skantec.cz